CTI アダプタ 工事手順書

ご用意いただくもの

INS64 回線(U 点接続) ・ アナログ回線の場合

RJ11 モジュラーボックス(ローゼット)× 回線本数の2倍(1回線につき2口)RJ11 モジュラーケーブル(ストレート)× 回線本数の2倍(1回線につき2本)

INS64 回線(ST 点接続)の場合

RJ45 モジュラーボックス(ローゼット)	× 回線本数の2倍(1回線につき2口)
RJ45 モジュラーケーブル(ストレート)	× 回線本数の2倍(1回線につき2本)

INS1500回線の場合

RJ48 モジュラーボックス(ローゼット)	× 回線本数の2倍(1回線につき2口)
RJ48 モジュラーケーブル(ストレート)	× 回線本数の2倍(1回線につき2本)

CTI アダプタの設置位置について

CTI アダプタと CTI サーバー間の接続は <u>USB2.0</u> での接続となります。 付属のケーブルは1.5mです。市販の USB ケーブルをご利用いただくことで最長 5m まで延長可能です。

※CTI サーバーと電話主装置の設置場所が離れている場合、USB 側は長距離延長ができませんので、 電話回線を CTI サーバー近辺まで延長いただく必要があります。

 ビジネスホン 主装置
 USB2.0 (付属 1.5m,最長 5m)

 UTI サーバー

工事手順一覧

- 1. 現在の接続状況確認
- 2. モジュラーボックスの取り付け
- 3. 通電確認(1)
- 4. CTI アダプタの取り付け・ランプの確認
- 5. 通電確認(2)

1.現在の接続状況確認

現在の電話回線・PBX の接続状況を確認します。



2.モジュラーボックスの取り付け

CTI 対応する必要のある回線すべてを分断し、その両端をモジュラーボックス(ローゼット)加工 します。



※引き込み線から PBX までオールストレートになるように結線をお願いします。

※INS1500回線の場合 <u>RJ48</u>ケーブルでの接続になります。RJ45では接続できません。

ご注意ください。

モジュラーボックスの局線側・PBX 側をストレートのモジュラーケーブルで接続してください。



この状態ですべての回線が正常に発着信・通話が行えるか、動作確認を行ってください。

4. CTI アダプタの取り付け・ランプの確認

[3]で取り付けたモジュラーケーブルを取り外し、CTIアダプタを接続します。



電話回線1本につきモジュラーボックスの局線側から CTI アダプタの「局線」※1に1本、モジュ ラーボックスの PBX 側から CTI アダプタの「端末」※2に1本、それぞれストレートのモジュラー ケーブルで接続を行います。

※CTIアダプタに回線ボードが複数搭載されている場合、下から順に接続してください。 (代表組の親回線が一番右下になります)

※1 INS64 U 点、アナログの場合「局線」、INS64 ST 点の場合「局線」、INS1500 の場合「局(DSU)」表記となります
 ※2 INS64、INS1500 の場合「端末」、アナログボードの場合「端末 A」表記となります

すべての接続が完了したら CTI アダプタの電源を投入し、状態表示 LED を確認してください。



回線を接続したすべてのランプが緑点灯になれば正常です。 そのほかの表示となった場合、接続の再確認をお願いします。

INS64・アナログ回線の場合

ランプの状態	ステータス	
緑点灯	正常	
赤点灯	局線側 回線未接続	
赤緑相互点灯	PBX 側 回線未接続・未検出	
	※回線がクロスしている場合、この状態になる場合があります。	
	局線から PBX まですべてストレートになるように接続してください。	
橙点灯・点滅	正常(回線使用中)	

INS1500 回線の場合

LED	ランプの状態	ステータス
1	緑点灯	正常
	赤点灯	局線側 回線未接続
2	赤点灯 または	PBX 側 回線未接続・未検出
	緑点灯	※回線がクロスしている場合、この状態になる場合があり
		ます。 局線から PBX まですべてストレートになるよう
		に接続してください。
	緑点灯	正常
3	青点灯	正常
4	緑点灯	正常
	橙点灯・点滅	正常 (回線使用中)

5.通電確認(2)

CTI アダプタを取り付け、電源を投入した状態ですべての回線が正常に発着信・通話ができるか、 動作確認を行ってください。

正常に発着信・通話が可能であれば取り付けは完了です。 ※工事完了後、特別な理由がない限り CTI アダプタの電源は切らないでください。

拡張ユニットの接続

拡張ユニットがある場合、本体ユニットと拡張ユニットを接続する必要があります。 電源 OFF 状態で接続してください。



同梱のユニット間接続ケーブルを EXT1 または EXT2 のコネクタに接続してください。 また、空いているコネクタにターミネータを接続してください。

ケーブルは EXT1、EXT2 どちらにつないでも動作します。上図のような接続の他、 本体ユニットの EXT2、拡張ユニットの EXT1 に接続するような接続も可能です。

※ケーブルを強く曲げないでください。強く曲げると断線することがあります。

INS64回線 ST 点接続でご利用時の注意点

ST 点接続の場合、[DSU(または光ゲートウェイ)]- [CTI アダプタ] - [ビジネスホン主装置]となるように、挿入設置を行ってください。バス接続では正常に動作しません。

INS64 ST 点接続時は次のようなピン配置で接続を行ってください。

端子番号	DSU 端子名
6	ТВ
5	RB
4	RA
3	ТА



ひかり電話からゲートウェイ装置を経由して INS64 ST 点接続される際も上記ピン配置で接続してください。

